







Choosing a site

Select a well-drained, level site that is sheltered from wind and other elements. Clear the area of debris especially sharp stones and sticks. This will add comfort and protect tent floor.

Choisissez un site de niveau, bien drainé et qui est à l'abri du vent et des intempéries. Enlevez les débris en surface, comme les pierres tranchantes et les brindilles. Cela contribuera non seulement à assurer votre confort, mais aussi à protéger le plancher de votre tente.



STUFF SACK
SAC DE COMPRESSION

Tent Bag Contents

Contenu du sac de tente



EASTON MOUNTAIN PRODUCTS

Go Farther™
www.EastonMountainProducts.com



Expedition^{2P}

Set-up Instructions


Instructions d'assemblage




Expedition Series^{2P} Set-up Instructions

Instructions d'assemblage de la Expedition Series^{2P}


www.EastonMountainProducts.com




1 Stake down tent points. Ancrez la tente au sol à l'aide des piquets.




2* Carefully assemble poles, feeling for the engagement "click" of AirLock. Assemblez soigneusement chaque arceau jusqu'à ce que vous sentiez le déclic du connecteur AirLock.




3 Feed black poles through center sleeves making an X. Secure ends into inner grommet on tent corners. Faites glisser les arceaux noirs dans les manchons du centre, de façon à former un X. Insérez solidement les extrémités des arceaux dans les premiers œilletons situés aux coins de la tente.




4 Feed poles with red ends and sections through red-marked sleeves. Secure ends into red anchor points. Faites glisser les arceaux aux extrémités et sections rouges dans les manchons marqués de rouge. Fixez les extrémités des arceaux dans les ancrages rouges.




5 Pull hooks on canopy up to poles and attach. Tirez les attaches de l'habitacle vers le haut et fixez-les aux arceaux.




6 Position rain fly over tent with windowed vestibule over the desired main entrance. Placez le double-toit sur la tente en alignant le vestibule à fenêtre sur l'entrée principale souhaitée.



7 Attach velcro tabs on fly to poles. Fixez les attaches velcro du double-toit aux arceaux.



8 Feed silver colored vestibule pole through sleeve and place into outer grommets on tent corners. Faites glisser l'arceau argenté du vestibule dans le manchon et fixez-en les extrémités aux seconds œilletons situés aux coins de la tente.



9 Stake out vestibules and guy lines. Ancrez les vestibules et les haubans à l'aide de piquets.

*AirLock connectors must be fully engaged to maximize pole strength and prevent pole failure.
Les connecteurs AirLock doivent être bien enclenchés afin d'optimiser la résistance et le bon fonctionnement de l'arceau.

EASTON

©Easton All Rights Reserved.