







**Choix du site**  
 Choisisez un site de niveau, bien drainé et qui est à l'abri du vent et des intempéries. Enlevez les débris en surface, comme les pierres tranchantes et les brindilles. Cela contribuera non seulement à assurer votre confort, mais aussi à protéger le plancher de votre tente.

**Selecting a site**  
 Select a well-drained, level site that is sheltered from wind and other elements. Clear the area of debris especially sharp stones and sticks. This will add comfort and protect tent floor.



**Contenu du sac de tente**  
 Tent Bag Contents



EASTON MOUNTAIN PRODUCTS

Go Farther™  
[www.EastonMountainProducts.com](http://www.EastonMountainProducts.com)



# Hat-Trick<sup>2P/3P</sup>™

## Set-up Instructions


### Instructions d'assemblage




# Hat-Trick Set-up Instructions

## Instructions d'assemblage de la Hat-Trick


www.EastonMountainProducts.com




**1** Stake down the tent points. **Ancrez la tente au sol à l'aide des piquets.**




**2\***Carefully assemble poles, feeling for the engagement "click" of AirLock. **Assemblez soigneusement chaque arceau jusqu'à ce que vous sentiez le dé clic du connecteur AirLock.**




**3** Push dome end of poles into corresponding colored sleeves. Slide to end of sleeves. **Faites glisser l'arceau dans le manchon de la couleur correspondante en poussant son extrémité arrondie jusqu'à l'autre bout du manchon.**




**4** Raise the tent by placing the free end of each pole into the aligning grommet. **Soulevez la tente en insérant l'extrémité de chaque arceau dans l'œillet situé au bas du manchon.**




**5** Pull hooks on canopy up to poles and attach. **Tirez les attaches de l'habitacle vers le haut et fixez-les aux arceaux.**




**6** Position rain fly over tent aligning the doors. Attach velcro tabs on fly to poles. **Placez le double-toit sur la tente en alignant les portes. Fixez les attaches velcro du double-toit aux arceaux.**



**7** Attach Velcro tabs on fly to pole sleeves. Fly can remain attached for fast setup. **Fixez les attaches velcro du double-toit aux manchons. Le double-toit peut rester en place pour accélérer le montage.**



**8** Attach rain fly clips to color-coded anchor points and tighten evenly. **Fixez les attaches du double-toit à l'ancrage de la couleur correspondante et serrez de façon uniforme.**



**9** Stake out vestibule areas and guy lines. **Ancrez le vestibule et les haubans à l'aide des piquets.**

\*AirLock connectors must be fully engaged to maximize pole strength and prevent pole failure.  
Les connecteurs AirLock doivent être bien enclenchés afin d'optimiser la résistance et le bon fonctionnement de l'arceau.

**EASTON**

©Easton All Rights Reserved.